




4 تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.



- از دکمه +/- برای تنظیم سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه استفاده کنید.
- +: شماره را زیاد می کند.
- -: شماره را کم می کند.



- از اهرم ZOOM/SELECT برای جابجا کردن نما استفاده کنید.
- پس از تنظیم تاریخ و ساعت، OK را فشار دهید.
- 5 محل زندگی خود را با استفاده از دکمه +/- انتخاب کرده و OK را فشار دهید.




- نام شهر و تفاوت زمانی نمایش داده می شود.
- پس از تغییر رنگ منطقه انتخاب شده، OK را فشار دهید.


## تنظیم مجدد ساعت

ساعت را با استفاده از "تنظیم ساعت" از منو تنظیم کنید.

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.



2 "تنظیم ساعت" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "تنظیم ساعت" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.