



تغییر زبان صفحه نمایش

زبان روی صفحه نمایش را می‌توانید تغییر دهید.

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.



2 "تنظیمات نمایش" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "LANGUAGE" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 زبان مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.