
녹화가 안 된다.

▶(재생) 버튼으로 녹화 모드로 설정합니다.