


## 모니터 백라이트

모니터 배경조명의 밝기를 설정합니다.


| 설정 | 내용                                                    |
|----|-------------------------------------------------------|
| 밝게 | 주변 조건에 관계없이 모니터의 배경조명을 밝게 합니다.                        |
| 표준 | 선택 시 배터리 수명 절약에 도움이 됩니다.                              |
| 자동 | 실외에서 사용할 때는 “밝게” 로, 실내에서 사용할 때는 “표준” 으로 밝기가 자동 설정됩니다. |

## 항목 표시하기

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 ZOOM/SELECT 레버로 “디스플레이 설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “모니터 백라이트” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

