

## 빠른 다시 시작

LCD 모니터를 열자마자 녹화를 할 수 있습니다.


| 설정 | 내용                                      |
|----|-----------------------------------------|
| 꺼짐 | 기능을 해제합니다.                              |
| 켜짐 | LCD 모니터를 5 분 안에 다시 열면 전원을 신속히 켤 수 있습니다. |

### 참고 :


- LCD 모니터가 닫히고 나서 5 분 안에 소모되는 전력이 녹화 시 사용 전력의 1/3 로 줄어듭니다.

## 항목 표시하기

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 ZOOM/SELECT 레버로 “기본 설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “빠른 다시 시작” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

