

수동 설정 메뉴

녹화 설정을 수동으로 조절할 수 있습니다.

참고 : _____

- 수동 설정은 수동 모드에서 녹화할 때만 표시됩니다.

설정	내용
장면 선택	촬영 조건에 맞는 설정을 선택할 수 있습니다.
포커스	초점을 수동으로 조절할 수 있습니다.
밝기 조정	화면의 전반적인 밝기를 조절합니다.
셔터 속도	셔터 속도를 조절할 수 있습니다.
화이트 밸런스	광원에 따라 색상을 조절합니다.
역광 보정	피사체가 역광 때문에 어둡게 보이는 경우 이미지를 교정합니다.
광도 측정 영역	원하는 영역의 밝기를 조절할 수 있습니다.
근접촬영	줌의 망원(T) 쪽을 사용할 때 클로즈업 촬영을 할 수 있습니다.