

기본 설정 메뉴

작동음 등 다양한 카메라 설정을 조정할 수 있습니다.

설정	내용
데모 모드	본 제품의 특수 기능을 다이제스트 형태로 소개합니다.
자동 전원 꺼짐	이 설정을 해 놓으면 전원을 깜박 잊고 끄지 않아도 꺼져 있습니다.
작동음	작동음을 켜거나 끕니다.
빠른 다시 시작	LCD 모니터가 닫히고 나서 5 분 안에 소모되는 전력을 녹화 시 사용 전력의 1/3 로 줄입니다.
업데이트	본 제품의 기능을 최신 버전으로 업데이트합니다.
공장출하시 초기설정	모든 설정을 최초 기본값으로 되돌립니다.