

원하지 않는 파일 삭제하기

녹화 미디어의 공간이 부족할 때 원하지 않는 비디오를 삭제합니다.
파일 삭제 후 녹화 미디어에 여유 공간을 확보할 수 있습니다.

참고 :

- 삭제한 파일은 복원할 수 없습니다.
- 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다.
파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.
- 중요한 파일은 반드시 PC에 백업하십시오.