



모니터 밝기

LCD 모니터의 밝기를 설정합니다.

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.




2 ZOOM/SELECT 레버로 “디스플레이 설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “모니터 밝기” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 모니터의 밝기를 조절합니다.



- +를 누르면 더 밝아집니다.
- -를 누르면 덜 밝아집니다.
- 설정 후 OK 를 누릅니다.