



시계 재설정하기

메뉴의 “날짜/시간설정” 으로 시계를 설정합니다.

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 ZOOM/SELECT 레버로 “날짜/시간설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.




3 “시계 설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 날짜와 시간을 설정합니다.



- +/- 버튼으로 연, 월, 일, 시간, 분을 순서대로 조정합니다.
- +: 숫자가 커집니다.
- : 숫자가 작아집니다.



- ZOOM/SELECT 레버로 커서를 움직입니다.
 - 날짜와 시간을 설정한 후 OK 를 누릅니다.
- 5 +/- 버튼으로 거주 지역을 선택하고 OK 를 누릅니다.



- 도시명과 시차가 표시됩니다.
- 선택한 지역의 색이 바뀐 다음 OK 를 누릅니다.