



밝기 조절하기

사용자가 원하는 수준으로 밝기를 조절할 수 있습니다.

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 ZOOM/SELECT 레버로 “매뉴얼 설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.




3 “밝기 조정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 “수동” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.



5 +/- 버튼으로 밝기 값을 선택합니다.



- 비디오 녹화 시 보정 범위: -6 ~ +6
- +를 누르면 더 밝아집니다.
- -를 누르면 덜 밝아집니다.

6 OK 를 눌러 결정합니다.

