

Eliminación de archivos no deseados

Elimine los vídeos no deseados cuando el espacio en el medio de grabación se agote.

La capacidad del medio de grabación se puede restaurar después de eliminar los archivos.

NOTA:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.
 - Los archivos protegidos no se pueden eliminar.
Anule la protección antes de eliminar el archivo.
 - Asegúrese de realizar una copia de seguridad de archivos importantes en un PC.
-