

## Tomas en primeros planos

Puede realizar tomas en primeros planos de un objeto utilizando la función tele macro.



\* La imagen es solo una impresión.

1 Presione MENU para ver el menú.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.



【定義なし】



3 Seleccione "TELE MACRO" y presione OK.



4 Seleccione "ON" y presione OK.



Ajuste	Detalles
OFF	Permite tomas en primeros planos hasta 1 m en el terminal del telefoto (T). Permite tomas en primeros planos hasta 5 cm en el terminal del gran angular (W).
ON	Permite tomas en primeros planos hasta 50 cm en el terminal del telefoto (T). Permite tomas en primeros planos hasta 5 cm en el terminal del gran angular (W).

**PRECAUCIÓN:**

- Cuando no realice tomas en primeros planos, ajuste TELE MACRO en "OFF".

De otro modo, la imagen se ve desenfocada.