

Zoom

Se puede ajustar el área de filmación usando el zoom.

- Utilice el terminal W (Gran Angular) para ampliar el área abarcada.
- Utilice el terminal T (Telefoto) para magnificar el sujeto que desea filmar.



NOTA:

- Puede expandir el área del zoom sin degradar la calidad de la imagen utilizando el zoom dinámico.
 - Si utiliza el zoom digital, la imagen no es nítida porque se ha ampliado digitalmente.
 - Se puede ajustar el alcance máximo del zoom.
-