

Menú de reproducción

Puede eliminar o buscar vídeos específicos.

Ajuste	Detalles
ELIMINAR	Elimina vídeos no deseados.
BUSCAR	Puede buscar y reproducir vídeos según las fechas de grabación.
REPR. ARCHIVO MPG	Reproduce vídeos con información de gestión defectuosa.
PROTEGER/CANCELAR	Evita que los archivos se eliminen accidentalmente.
DATOS EN PANTALLA	Ajusta si se desea ver las pantallas de visualización, como por ejemplo iconos, durante la reproducción.