


Parte de abajo



- 1** Abertura para fijación del trípode
- 2** Ranura para la tarjeta SD
 - Introduzca una tarjeta SD opcional.
- 3** Palanca de liberación de la batería
- 4** Montaje de la batería