


## Reproducción de un vídeo con información de gestión defectuosa

Reproduce vídeos con información de gestión defectuosa.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Presione MENU para ver el menú.



3 Seleccione "REPR. ARCHIVO MPG" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.



4 Seleccione el vídeo que desee y presione OK.

