
FORMAT ERROR! (Erro na formatação !)

Verifique o processo de funcionamento e volte a efetuar o procedimento.
Desligue a filmadora e ligue-a novamente.