

フォーマットエラー

操作手順を確認し、もう一度繰り返してください。

"SD フォーマット" (P. 0)

本機の電源を入れ直してください。