

SD カードが入らない

カードの入れる向きを間違えないようにしてください。
"SD カードを入れる" (P.0)