

## 不要な映像を削除する

記録メディアの容量が少なくなってきたら、不要な動画や静止画を削除しましょう。

映像を削除すると、記録メディアの容量を元に戻すことができます。

"一つずつ削除する" (P. 0 )

"選んで削除する" (P. 0 )

"すべて削除する" (P. 0 )

メモ： \_\_\_\_\_

- 一度削除した映像は、元には戻せません。
- プレイリストに含まれている映像を削除したときは、プレイリストが変更されます。
- 保護（プロテクト）されている映像は削除できません。  
プロテクトを解除してから、削除してください。

"映像を保護する" (P. 0 )

- 重要なファイルは必ずパソコンにバックアップしてください。

"すべての映像をバックアップする" (P. 0 )