

マニュアル設定メニュー

撮影の設定を手動で設定できます。

メモ：—

- マニュアル撮影時のみ表示されます。

設定	内容
シーンセレクト	撮影状況に合わせた撮影が簡単にできます。 "シーンを選んで撮影する" (P. 0)
フォーカス	手動でピントを合わせます。 "手動でピントを合わせる" (P. 0)
明るさ補正	画面全体の明るさを補正します。 "明るさを補正する" (P. 0)
シャッタースピード	シャッタースピードを調節できます。 "シャッタースピードを設定する" (P. 0)
ホワイトバランス	光源に合わせて、色合いを調節します。 "ホワイトバランスを設定する" (P. 0)
逆光補正	逆光で被写体が暗くなるのを補正します。 "逆光補正" (P. 0)
測光エリア	明るさの基準を測るエリアを設定します。 "明るさを測定する (エリアを設定する)" (P. 0)
テレマクロ	ズームの望遠 (T) 側のときに接写できるようになります。 "接写で撮影する" (P. 0)

