


## 静止画再生



## 1 静止画モード

" / (動画/静止画) ボタン" (P. 0 )

## 2 フォルダ番号

## 3 ファイル番号

## 4 操作表示

"静止画を再生する" (P. 0 )

## 5 メディア

"静止画スロット選択" (P. 0 )

## 6 バッテリー残量

"残量時間/バッテリー残量" (P. 0 )

## 7 日付と時刻

"時計を合わせる" (P. 0 )