
ズームができない

静止画の撮影では、デジタルズームは使えません。

微速度撮影中は、ズーム操作ができません。

(また、写真同時撮影、および手ぶれ補正もできません)

デジタルズームをするには、メニューの「ズーム倍率」を「90倍」または「800倍」にしてください。

"ズーム倍率" (P.0)