

## 再生メニュー(静止画)

静止画の削除や検索ができます。

設定	内容
削除	不要な静止画を削除します。 "一つずつ削除する" (P.0 ) "選んで削除する" (P.0 ) "すべて削除する" (P.0 )
日付検索	撮影日から映像を検索して再生できます。 "撮影日から探す" (P.0 )
編集	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コピー 別のメディアにコピーします。 "すべてコピーする" (P.0 ) "選んでコピーする" (P.0 )</li> <li>● ムーブ 別のメディアに移動します。 "すべて移動する" (P.0 ) "選んで移動する" (P.0 )</li> <li>● プロテクト/解除 誤消去防止のプロテクトを付けます。 "一つずつ保護する" (P.0 ) "選んで保護する" (P.0 ) "すべて保護する" (P.0 ) "すべて解除する" (P.0 )</li> </ul>
スライドショー効果	スライドショー再生の画面切替に効果を付けることができます。 "スライドショー効果" (P.0 )
画面表示	再生中にアイコンなどの画面表示を表示するかどうかを設定します。 "画面表示" (P.0 )