


## 時計を合わせる

ご購入後初めて電源を入れた時や、長期間使用しなかった時、または時計を合わせていないときに電源を入れると「時計を合わせてください」と表示されます。

撮影前に時計を合わせておきましょう。

### 1 液晶モニターを開く



- 本体の電源が入ります。
- 液晶モニターを閉じると、電源が切れます。

### 2 "はい"を選び、**OK** をタッチする



### 3 日時を設定する



- スライダーで年、月、日、時、分を順に合わせます。
- 操作ボタンの「←」 / 「→」をタッチすると、カーソルを移動できます。
- 日時設定が終わったら、**OK** をタッチしてください。

### 4 お住まいの地域を選び、**OK** をタッチする



- 都市名と時差が表示されます。
- お住まいの地域の色が変わったら **OK** をタッチしてください。  
例) 日本の場合、都市名は「東京 ソウル」

メモ：

- 一度設定したあとに、時計を合わせ直すこともできます。  
"時計を合わせ直すときは" (P. 0 )
- 海外で使うときは、その地域の時間に合わせて撮影できます。  
"時差のある地域で使うとき" (P. 0 )
- 長期間使用しないと"時計を合わせてください"が表示されます。  
24 時間以上充電してから、時計を設定してください。
- "バッテリーを充電する" (P. 0 )
- 再生モードのときは、時計表示のオンオフを切り替えることができます。  
"画面表示" (P. 0 )
- 画面周囲のボタンやスライダーは、指でタッチしてください。
- 爪や手袋などでは操作できません。
- 画面内の表示に触れても動作しません。