


テレビ表示

テレビで再生するときに、アイコンや日時を表示できます。

| 設定 | 内容 |
|----|---------------------|
| 切 | テレビにアイコンや日時を表示しません。 |
| 入 | テレビにアイコンや日時を表示します。 |

項目を表示するには

1  をタッチして、メニューを表示する



2 "接続設定"を選び、 をタッチする



3 "テレビ表示"を選び、 をタッチする

