

表示設定メニュー

液晶モニターの明るさなど、表示に関する設定ができます。

設定	内容
日付表示配列	年、月、日の並び順と時間表示（24H/12H）を設定します。 "日付表示配列"（  P.0 ）
モニター明るさ調整	画面の明るさを調整します。 "モニター明るさ調整"（  P.0 ）
モニターバックライト	モニターのバックライトを設定します。 "モニターバックライト"（  P.0 ）

