

日付表示が出ない

メニューの「画面表示」を設定してください。

"画面表示" (P.0)

メニューの「テレビ表示」を「入」にしてください。

"テレビ表示" (P.0)