

**撮影メニュー(静止画)**

明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、画質や感度アップなどの設定を変えたりできます。

設定	内容
マニュアル設定	撮影の設定を手動で設定できます。 ● マニュアル撮影時のみ表示されます。 "マニュアル設定メニュー" (P. 0 )
セルフタイマー	記念撮影するときなどに使います。 "セルフタイマー" (P. 0 )
シャッターモード	連写を設定できます。 "シャッターモード" (P. 0 )
静止画画質	静止画の画質を設定します。 "静止画画質" (P. 0 )
感度アップ	暗いところで自動的に明るく調節します。 "感度アップ" (P. 0 )
フレームイン REC	液晶画面に表示される赤枠内において被写体の明るさの変化を感知して、自動的に静止画の撮影をします。 "動きを感知し自動的に撮影する(フレームイン REC)" (P. 0 )

