

---

**Eine aufgenommene Datei kann nicht gefunden werden.**

Schalten Sie die Gruppenanzeige und die Suchfunktion nach Datum aus.

"Suchen nach einem bestimmten Video/Standbild" (☞ S. 0 )

Ändern Sie die Einstellung für „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ oder „AUFN.-MEDIUM FOTO“. (Dateien auf anderen Medien werden nicht angezeigt.)

"AUFN.-MEDIUM VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ S. 0 )

"AUFN.-MEDIUM FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ S. 0 )

Wählen Sie „MPEG-DATEI WIEDERG.“ und suchen Sie das Video anschließend im Indexbildschirm. (Videodateien mit beschädigten Verwaltungsinformationen können wiedergegeben werden.)

"Wiedergabe eines Videos mit defekten Verwaltungsinformationen" (☞ S. 0 )