


Standardanzeigen bei der Aufnahme



1 Aufnahmemodus

"Aufnahme von Videos im Automatikmodus" (☞ S. 0)

"Manuelle Aufnahme" (☞ S. 0)

2 Effekt

"Aufnahme mit Effekten (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ S. 0)

3 AUTOM. AUFNAHME

"Automatische Aufnahme durch Bewegungssensor (AUTOM. AUFNAHME)" (☞ S. 0)

4 Szenenauswahl

"Szenenauswahl" (☞ S. 0)

5 Licht

"LICHT (GZ-MS250/GZ-MS230/GZ-MS216/GZ-MS215)" (☞ S. 0)

6 Zoom

"ZOOM" (☞ S. 0)

7 Medium

"AUFN.-MEDIUM VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ S. 0)

"VIDEO-SLOT AUSWAHL (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ S. 0)

"AUFN.-MEDIUM FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ S. 0)

"BILD-SLOT AUSWAHL (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ S. 0)

8 AUTO AUFNAHMEMEDIUM

"AUTO AUFNAHMEMEDIUM" (☞ S. 0)

9 Belichtungsmessbereich „SPOT“

"Einstellen des Belichtungsmessbereichs" (☞ S. 0)

10 Monitorhintergrundbeleuchtung

"MONITORHINTERGRUNDB." (☞ S. 0)

11 Akkuanzeige

"Verbleibende Aufnahmezeit/Akkuleistung" (☞ S. 0)

12 Datum/Zeit

"Uhrzeiteinstellung" (☞ S. 0)

13 Fokus

"Manuelle Fokuseinstellung" (☞ S. 0)

14 Weißabgleich

"Einstellen des Weißabgleichs" (☞ S. 0)

15 Tele-Makro

"Nahaufnahmen" (☞ S. 0)

16 Gegenlichtkorrektur

"Einstellen der Gegenlichtkorrektur" (☞ S. 0)

17 Helligkeit

"Anpassen der Helligkeit" (☞ S. 0)

18 Verschlussgeschwindigkeit

"Einstellen der Verschlussgeschwindigkeit" (☞ S. 0)