


Standbildwiedergabe



1 Standbildmodus

" (Video/Standbild) Taste" (☞ S. 0)

2 Anzahl Ordner

3 Anzahl Dateien

4 Anzeige Bedienvorgang

"Wiedergabe von Standbildern" (☞ S. 0)

5 Medium

"AUFN.-MEDIUM FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ S. 0)

"BILD-SLOT AUSWAHL (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ S. 0)

6 Akkuanzeige

"Verbleibende Aufnahmezeit/Akkuleistung" (☞ S. 0)

7 Datum/Zeit

"Uhrzeiteinstellung" (☞ S. 0)