Einstellen der Gegenlichtkorrektur

Sie können das Bild korrigieren, wenn das Motiv aufgrund des Gegenlichts dunkel erscheint.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie OK.

3 Wählen Sie „GEGENLICHTKOMP.“ und drücken Sie OK.

4 Wählen Sie „EIN“ und drücken Sie OK.