

**Aufnahme kann nicht durchgeführt werden.**

Prüfen Sie den / -Schalter.

"Innenansicht" (  S. 0 )

Stellen Sie den Aufnahmemodus mithilfe der (Wiedergabe) Taste  ein.

"Innenansicht" (  S. 0 )