



Abspielen von Wiedergabelisten

Sie können die von Ihnen erstellten Wiedergabelisten abspielen.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Videomodus aus.



3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie „WIEDERGABELISTE WDG.“ und drücken Sie .



5 Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus und drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten.



"Wiedergabe von Videos" ( S. 0)

- Drücken Sie „PRÜFEN“, um den Inhalt der ausgewählten Wiedergabeliste zu prüfen.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie .

Erstellen von Wiedergabelisten : _____

"Erstellen von Wiedergabelisten der aufgenommenen Videos" ( S. 0)