

UHR EINSTELLEN

Stellt die aktuelle Zeit ein bzw. die Ortszeit, wenn das Gerät im Ausland benutzt wird.

Details zur Bedienung

"Uhrzeiteinstellung" (☰ S. 0)

"Einstellen der Uhr auf Ortszeit während der Reise" (☰ S. 0)

"Einstellen der Sommerzeit" (☰ S. 0)