## Ändern des Ereignisses ausgewählter Dateien

Ändert das Ereignis für mehrere Dateien durch Festlegen eines Bereichs.

*1* Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.




*2* Wählen Sie den Videomodus aus.




*3* Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.



*4* Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie OK.

*5* Wählen Sie „EREIGNISREG. UMSCH.“ und drücken Sie OK.

*6* Wählen Sie „BEREICH ÄNDERN“ und drücken Sie OK.

*7* Drücken Sie OK, um die erste Datei des Bereichs auszuwählen.

- Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Datei zu prüfen.

*8* Drücken Sie OK, um die letzte Datei des Bereichs auszuwählen.

*9* Wählen Sie ein neues Ereignis und drücken Sie OK.

- Sie können die Ereignisregistrierung abbrechen, indem Sie „ENTF. “ drücken.
- Drücken Sie nach dem Einstellen OK.
- Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie MENU.