


**LICHT (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)**

Zum Ein-/Ausschalten des Lichts.


Einstellung	Details
AUS	Leuchtet nicht auf.
AUTO	Leuchtet in dunkler Umgebung automatisch auf.
EIN	Leuchtet ständig.

**Anzeige des Menüpunkts**

1 Wählen Sie den Videomodus aus.



2 Drücken Sie **Ⓜ**, um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie „LICHT“ und drücken Sie **Ⓚ**.

