
Das aufgenommene Motiv ist zu dunkel.

Nutzen Sie die Gegenlichtkorrektur, wenn der Hintergrund hell und das Motiv dunkel ist.

"Einstellen der Gegenlichtkorrektur" (☞ S. 0)

Wählen Sie im Menü den Punkt „LICHT“.

"LICHT (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (☞ S. 0)

Nutzen Sie „NACHT“ in der SZENENAUSWAHL.

"Szenenauswahl" (☞ S. 0)

Wählen Sie im Menü den Punkt „BILDAUFHELLUNG“.

"BILDAUFHELLUNG" (☞ S. 0)

Wählen Sie im Einstellungsmenü Manuell für „HELLIGKEIT EINST.“ die "+"-Seite.

"Anpassen der Helligkeit" (☞ S. 0)