



Skydda alla filer

Skyddar alla filer.

1 Välj uppspelningsläge.



2 Välj video- eller stillbildsläge.



3 Berör  för att komma till menyn.



4 Välj "REDIGERA" och berör .



5 Välj "SKYDDA/AVBRYT" och berör .



6 Välj "SKYDDA ALLA" och berör .



7 Välj "JA" och berör .



• Efter inställning, berör .