
OMRÅDE FÖR PUNKTEXP.

Gör att du kan ställa in ljusstyrka i ett specifikt område.

Detaljer

"Ställa in ljusmätning" (☞ Sid. 0)