


Tagning med effekter (GZ-MS250/GZ-MS230)

Du kan använda olika effekter på videor och stillbilder för att skapa en annan atmosfär än vid vanlig tagning.



* Bilden är bara en imitation.

1 Berör för att komma till menyn.



2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och berör .



3 Välj "EFFEKT" och berör .



4 Välj effektinställning och peka på .



Inställning	Detaljer
AV	Ingen effekt.
SEPIA	Ger bilderna en brunaktig ton, som ett gammalt fotografi.
SVARTVIT	Spelar in i svart-vitt som gamla TV-bilder.
KLASSISK FILM	Hoppar över bildrutor för att få effekt som en gammal film. • Detta kan bara ställas in i videoläget.
STROB	Aktiverar imitation av en bildserie genom att hoppa över bildrutor. • Detta kan bara ställas in i videoläget.

ANMÄRKNING:

- Du kan göra separata inställningar för video och stillbilder.