
SKYDDA/AVBRYT

Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag.

Detaljer

"Skydda filen som aktuellt visas" (🔒 Sid. 0)

"Skydda valda filer" (🔒 Sid. 0)

"Skydda alla filer" (🔒 Sid. 0)

"Ta bort skydd från alla filer" (🔒 Sid. 0)