
Det går inte att spela in.

Kontrollera -växeln.

"Insida" (🔊 Sid. 0)

Sätt på inspelningsläge med  (upp-/inspelnings)-knappen.

"Insida" (🔊 Sid. 0)