


Underdel



1 Stativmonteringshål

"Montering av stativ" (☞ Sid. 0)

2 Fack för SD-kort

- Sätt in ett SD-kort (tillval).

"Sätta in ett SD-kort (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ Sid. 0)

"Sätta in ett SD-kort (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ Sid. 0)

3 Batteriöppningsspak

"Ladda batteripaketet" (☞ Sid. 0)

4 Batterimontering