



Ta stillbilder under videoinspelning

Det går bra att ta stillbilder i videoläget (standby eller inspelning) genom att trycka på knappen SNAPSHOT.



- "PHOTO" tänds på skärmen när en stillbild tas.



- Stillbilder som tas under videoinspelning sparas på den förinställda platsen i mediainställningarna.

"INSP. MEDIA FÖR BILD (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ Sid. 0)

"VAL AV BILDUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ Sid. 0)

ANMÄRKNING:

- Storleken på stillbilder som tas i videoläget varierar beroende på "VÄLJ FORMAT"-inställning.

"16:9" : 640×360

"4:3" : 640×480

"VÄLJ FORMAT" (☞ Sid. 0)

- Bildkvaliteten varierar beroende på "BILDKVALITET"-inställning.

"Ändra bildkvalitet på stillbilder" (☞ Sid. 0)

- Om du använder en effekt (svartvitt/sepia) på videoinspelningen används samma effekt på stillbilden.

"EFFEKT (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ Sid. 0)