

Manuell inställningsmeny

Inspelningsinställningar kan ändras manuellt.

ANMÄRKNING:

- De visas bara när du spelar in i manuellt läge.

Inställning	Detaljer
SCENVAL	Du kan välja inställningar anpassat efter varje tagningsförhållande. "Scenval" (☞ Sid. 0)
FOKUS	Fokus kan ställas in manuellt. "Justera fokus manuellt" (☞ Sid. 0)
JUSTERA LJUSSTYRKA	Ställer in ljusstyrka på hela skärmen. "Ställa in ljusstyrka" (☞ Sid. 0)
SLUTARHASTIGHET	Slutarhastigheten kan ställas in. "Ställa in slutarhastighet" (☞ Sid. 0)
VITBALANS	Ställer in färger anpassat efter ljuskällan. "Ställa in vitbalans" (☞ Sid. 0)
MOTLJUSKOMPENSERING	Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus. "Ställa in motljuskompensation" (☞ Sid. 0)
OMRÅDE FÖR PUNKTEXP.	Gör att du kan ställa in ljusstyrka i ett specifikt område. "Ställa in ljusmätning" (☞ Sid. 0)
EFFEKT	Spelar in videor eller stillbilder med specialeffekter som sepia eller svartvitt. "Tagning med effekter (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ Sid. 0)
TELE-MAKRO	Aktiverar närbilder vid användning av telefoto (T) med zoom. "Tagning av närbilder" (☞ Sid. 0)