
Det inspelade motivet är för mörkt.

Använd motljuskompensation om bakgrunden är ljus och motivet är mörkt.

"Ställa in motljuskompensation" (☞ Sid. 0)

Använd "LJUS" på menyn.

"LJUS (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (☞ Sid. 0)

Använd "NATT" i SCENVAL.

"Scenval" (☞ Sid. 0)

Använd "FÖRSTÄRKNING UPP" på menyn.

"FÖRSTÄRKNING UPP" (☞ Sid. 0)

Ställ in "JUSTERA LJUSSTYRKA" på menyn för manuella inställningar på "+"-sidan.

"Ställa in ljusstyrka" (☞ Sid. 0)