

AUTOBYT INSP. MEDIA


Växlar till ett annat inspelningsmedia för att fortsätta inspelningen om utrymmet på det första inspelningsmediet som används tar slut.

- Inspe­lingen kan lätt bli avbruten på grund av tidsförskjutningen vid medieväxling.


Inställning	Detaljer
AV	Växlar inte automatiskt mellan inspelningsmedia.
PÅ	Växlar automatiskt mellan inspelningsmedia.

Visa motivet

- 1 Välj videoläge.



- 2 Berör  för att komma till menyn.



- 3 Välj "AUTOBYT INSP. MEDIA" och berör .

